


TOHATSU PORTABLE FIRE PUMPS

PARTS CATALOG

VC52/72
EXPORT MODEL



 **TOHATSU CORPORATION**

CONTENTS

Fig. 1	CYLINDER シリンダ	1
Fig. 2	CRANK CASE・MAGNETO CASE クランクケース・マグネトケース	2
Fig. 3	PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト	3
Fig. 4	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド	4
Fig. 5A	CARBURETOR..... キャブレタ	5
Fig. 5B	CARBURETOR..... キャブレタ	6
Fig. 6	MUFFLER マフラ	7
Fig. 7	RECOIL STARTER リコイルスタータ	8
Fig. 8A	GOVERNOR ガバナ	9
Fig. 9	MAGNETO マグネト	10
Fig.10B	ELECTRIC PARTS (ELECTRIC STARTER TYPE) エレクトリックパーツ (セルスタータタイプ)	11
Fig. 11	OIL PUMP オイルポンプ	12
Fig. 12	PUMP CASE ポンプケース	13
Fig. 13	PUMP COVER ポンプカバー	14
Fig.14A	VACUUM PUMP バキュームポンプ	15
Fig.14B	VACUUM PUMP バキュームポンプ	16
Fig. 15	DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER ディスチャージボールバルブチャンバ	17
Fig. 16	DISCHARGE VALVE CHAMBER ディスチャージバルブチャンバ	18
Fig.17A	FRAME..... フレーム	19
Fig. 18	CONTROL PANEL GAUGE..... コントロールパネルゲージ	20
Fig. 19	COWL..... カウル	21
Fig. 20	LABEL ラベル	22
Fig. 21	LABEL ラベル	23
Fig.22A	FUEL TANK フュエルタンク	24
Fig. 23	ACCESSORIES OPTIONAL SPECIAL TOOL アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール	25

Fig. 1 CYLINDER
シリンダ




Fig. 2 CRANK CASE • MAGNETO CASE
クランクケース・マグネットケース




Fig. 3 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 4 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド




Fig. 5A CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 5B CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 6 MUFFLER
マフラ




Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 8A GOVERNOR
ガバナ




Fig. 9 MAGNETO
マグネト




Fig. 10B ELECTRIC PARTS (ELECTRIC STARTER TYPE)
エレクトリックパーツ (セルスタータイプ)




Fig. 11 OIL PUMP
オイルポンプ




Fig. 12 PUMP CASE
ポンプケース




Fig. 13 PUMP COVER
ポンプカバー




Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig. 14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ




Fig. 15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
ディスチャージボールバルブチャンバ




Fig. 16 DISCHARGE VALVE CHAMBER
ディスチャージバルブチャンバ




Fig. 17A FRAME
フレーム





Fig. 18 CONTROL PANEL GAUGE
コントロールパネルゲージ



VC72-52AM
VC72/52AM-R
L1400AM-S




Fig. 19 COWL
カウル




Fig. 20 LABEL
ラベル




Fig. 21 LABEL
ラベル




Fig. 22A FUEL TANK
フエルトンク




Fig. 23 ACCESSORIES OPTIONAL SPECIAL TOOL
アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール




Fig. 1 CYLINDER




Fig.6-12

Fig. 2 CRANK CASE • MAGNETO CASE




Fig. 3 PISTON • CRANK SHAFT




Fig. 4 INTAKE MANIFOLD




Fig. 5A CARBURETOR





Fig. 5B CARBURETOR

VC72-62AM, VC72AM-R
L1400AM-G



ALL MODEL

VC72/62PRO II

VC72-62AM
VC72AM-R
VC72/62AS-R
L1400AM-G






Fig. 6 MUFFLER




Fig. 7 RECOIL STARTER




Fig. 8A GOVERNOR




Fig. 9 MAGNETO




Fig. 10B ELECTRIC PARTS (ELECTRIC STARTER TYPE)




Fig. 11 OIL PUMP





Fig. 12 PUMP CASE



VC72/62AS-R
 VC72AM-R




Fig. 13 PUMP COVER




Fig. 14A VACUUM PUMP





Fig. 14B VACUUM PUMP

VC72-52BS



VC72-62AM
VC72AM-R
L1400AM-G




Fig. 15 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER




Fig. 16 DISCHARGE VALVE CHAMBER

L1400AM-G
EX-MODEL




Fig. 17A FRAME





Fig. 18 CONTROL PANEL GAUGE



VC72-52AM
VC72/62AM-R
L1400AM-G




Fig. 19 COWL




Fig. 20 LABEL




Fig. 21 LABEL




Fig. 22A FUEL TANK




Fig. 23 ACCESSORIES OPTIONAL SPECIAL TOOL

